

Стул "ДУБЛИН" (барный, полубарный)

www.deepphouse.pro

Порядок сборки стула

1. Раскрыть упаковку с изделием.
2. Вкрутить шток стяжки "8" в отверстия "а" на внутренней поверхности ножки "А" стула, сориентировав отверстия на штоке стяжки "6" по направлению к ближайшим отверстиям "b" (рис. 1).
3. Вбить до упора в отверстия "b" на ножках "А" шканты "9" (рис. 2).
4. Повторить операцию со всеми группами отверстий "а","b" на обеих ножках.
5. Установить в отверстие "с" на царге "В" бочонок стяжки "7" (рис.2), сориентировав отверстия на бочонке стяжки "7" вдоль отверстия "d" на царге "В" (рис.2).
При необходимости сориентировать бочонок стяжки "7" с помощью прямой отвертки.
6. Наживить царгу "В" на шканты "9" и штоки стяжки "6" отверстиями "b" и "d" соответственно.
7. Повторить операции 5-6 со второй царгой "В" и проножками "С".
8. Наживить винты стяжки "8" в отверстия бочонков стяжки "7" и затянуть (рис. 3).
9. Установить сиденье "D" между ножек "А", сориентировав отверстия "е" в сиденье "D" с отверстиями "е" на царгах "В" (рис. 4).
10. Наживить винты "1", положив под них шайбы "2" и "3", начиная с отверстий "е" в ЗАДНЕЙ царге "В" (рис. 5).
11. Затянуть винты "1" с помощью ключа "4" (рис. 5).
12. Наклеить на торцы ножек подпятники войлочные "5" (рис. 5).

1.	Винт М6х65		4 шт.
2.	Шайба D8x16		4 шт.
3.	Шайба стопорная D8		4 шт.
4.	Ключ шестигранный №4		1 шт.
5.	Подпятник войлочный		4 шт.
6.	Шток стяжки		8 шт.
7.	Бочонок стяжки		8 шт.
8.	Винт стяжки		8 шт.
9.	Шкант 8x30		16 шт.

A	1шт.
B	2шт.
C	2шт.
D	1шт.

